

USB Type-C のすべて 正誤表

- ・ p.20, 上から 17 行目

(誤) ID が High ならばホストとして動作し, Low ならばデバイスとして～

(正) ID が Low ならばホストとして動作し, High ならばデバイスとして～

- ・ p.97, 下から 2 行目

(誤) ぶつからにように

(正) ぶつからないように

お詫びして, 訂正致します.