

Regenerative Receiver RR-49 組み立て説明書の訂正について

弊社より 2018 年 12 月に出荷した「RR-49」の組み立て説明書の p.16 右下, p.17 左上部分の動作確認の抵抗値が違っていました. お詫びして訂正いたします.

● ラグ板 2L7P⑧と 2L7P ⑦, ⑤との抵抗値

テスタの抵抗測定レンジで, 2L7P⑧をグラウンドとして抵抗値を測定します. 機種によって抵抗測定レンジでの測定電圧の方向が異なるので, テスタの取扱説明書で確認をします.

□ ラグ板 2L7P ⑧と 2L7P⑦との抵抗値 約 2kΩ ⇒ 約 170kΩ

□ ラグ板 2L7P⑧と 2L7P ⑤との抵抗値 約 2kΩ ⇒ 約 170kΩ